

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#)[Galerie](#)[Registrieren](#)[Anmelden](#)

Gerät reseten/Firmware neu aufspielen

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT


1 Beitrag • Seite 1 von 1

Gerät reseten/Firmware neu aufspielen

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:40[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Gerät reseten/Firmware neu aufspielen

Bereich: ---

1. Akku rausnehmen
2. OFF Taste drücken (und gedrückt halten)
- 3.1 Nur bei One, 900, 1000 und 1100: Mit gedrücktem Off-Button Akku wieder einsetzen. 
- 3.2 USB anschließen (OFF-Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt die Meldung: SAFE mode
5. OFF Taste loslassen
6. Firmware aufspielen (obere Leiste)

Button: Downloads



Button: Firmware



7. Harmony aktualisieren



8. Akku wieder einsetzen (außer: One, 900, 1000 und 1100. Da ist er ja schon drin.)

[Zurück zur Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)**GESPERRT**

1 Beitrag • Seite 1 von 1

[Zurück zu Harmony FAQ](#)Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: **Baidu** [**Spider**] und 3 Gäste[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)Das Team • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

