

# Verwenden der <FUNCTION>-Taste

Häufig verwendete Funktionen können der Taste <FUNCTION> auf der Fernbedienung zugewiesen werden, die dann als Schnellaste verwendbar ist.

**Drücken Sie** FUNCTION

## ■ Taste <FUNCTION> mit Operationen belegen

- 1) **Drücken Sie die <MENU>-Taste auf dem Bedienteil des Projektors oder der Fernbedienung, um die Menüelemente für die Belegung (Hauptmenü, Optionsauswahl oder ausführliches Menü) anzuzeigen.**
  - Informationen zur Verwendung des Bildschirmmenüs finden Sie unter „Navigation durch das Menü“. (➡ Seite 37)
- 2) **Halten Sie die <FUNCTION>-Taste auf der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.**
  - Nachdem Sie die Belegungseinstellungen vorgenommen haben, werden die zugewiesenen Menüpunkte im Bildschirmmenü angezeigt.

### Anmerkung

- Solange das Menü angezeigt wird, funktioniert der Projektor nicht, auch wenn eine Taste gedrückt wird.