

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#) [Galerie](#) [Registrieren](#) [Anmelden](#)

## Device-Modus der Harmony

### Forumsregeln

**WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com** (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

**GESPERRT**  

1 Beitrag • Seite 1 von 1

### Device-Modus der Harmony

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:28[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

## Device-Modus der Harmony

Bereich: ---

Immer wieder tauchen Fragen auf wie:

- Warum lassen sich die Geräte im Device-Modus nicht sortieren?
- Wie kann ich die Befehle innerhalb eines Gerätes sortieren?
- Warum liegt der Power-Befehl meines Gerätes so weit hinten in der Liste der Befehle?

Dazu einige grundlegende Anmerkungen:

1. Die Harmony lebt vom Aktivitäten-Konzept und spielt erst damit ihre volle Leistungsfähigkeit aus.
  2. Der Device-Modus (also die Geräte als solches) wird im täglichen Betrieb nie bzw. äußerst selten gebraucht.
  3. Alle Befehle, die nach dem Anlegen einer Aktivität **nicht** automatisch durch die Software zugeordnet sind, lassen sich bequem in das Display legen.
- ➔ Es ist also **nicht** erforderlich, einige -oder sogar alle- Geräte dauerhaft aus dem Device-Modus heraus zu steuern.
- ➔ Es ist auch **nicht** erforderlich, Geräte aus dem Device-Modus heraus ein- und/oder auszuschalten, da hiermit die Harmony unweigerlich aus dem Tritt kommt.

Jedes Gerät (oder Device, wie man es auch nennen mag) ist im Prinzip nichts anderes, als eine große Vorrats-Box, die alle denkbaren und möglichen Befehle dieses Gerätes beinhaltet.

Die Aktivitäten bedienen sich aus diesen Vorrats-Boxen um ihre Arbeit zu erledigen.

Werden nun Befehle im Device gelöscht, entzieht man den Aktivitäten u.U. ihre Funktionsfähigkeit (wie soll eine Aktivität einen Befehl ausführen, der nicht mehr vorhanden ist 😊).

[➔ Zurück zur \*\*Harmony FAQ - Themen-Übersicht\*\*](#)**TheWolf**

Foren-Admin



Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

**GESPERRT**

1 Beitrag • Seite 1 von 1

[◀ Zurück zu Harmony FAQ](#)Gehe zu:  

### WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)[Das Team](#) • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • [Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde](#)[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | IceBlue Design by Abdul Turan