

[Harmony-FAQ](#)[Harmony Vergleichstabelle](#)[Erweiterte Suche](#)[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#) < [Harmony FAQ](#)[Aktuelle Beiträge](#)[Forum-FAQ](#)[Galerie](#)[Registrieren](#)[Anmelden](#)

Keinen/mehrere Kanal-Umschalt-Befehl(e) senden

Forumsregeln

WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

Keinen/mehrere Kanal-Umschalt-Befehl(e) senden

von **TheWolf** » 27. Januar 2009 09:34[\[+\] FAQ QUICKLINK](#)

Keinen/mehrere Kanal-Umschalt-Befehl(e) senden

Bereich: [Gerät](#) **mehrere Befehle** wurde vor einiger Zeit aus der Software entfernt

Diese Aktion greift nur bei Benutzung der Methode 2.

Ziel dieser Aktion ist es, für einem bestimmten Eingang keinen Eingangs-Befehl zu senden. Dies kann z.B. erforderlich sein, wenn der besagte Befehl z.B. zwischen analogem und digitalem Tuner wechselt.

Diese Aktion hat aber den Nachteil, dass beim Aufruf der Aktion "Fernsehen", in der ja der TV- oder Tuner-Eingang aktiviert werden muss, dies nicht mehr automatisch passiert. Daher muss dieser Befehl nachträglich in die besagte Aktion eingefügt werden.

Wir gehen bei dem Gerät auf Einstellungen ...



11-Einstieg.jpg (23.26 KiB) 1409-mal betrachtet

... und wählen dort den Punkt "Eingänge anpassen" aus:

**TheWolf**

Foren-Admin



Beiträge: 10842

Registriert: 9. März 2006 16:24

Wohnort: Paderborn

Danke gegeben: 2 mal

Danke bekommen: 163 mal

1. Fernbedienung: H 900

2. Fernbedienung: H 885

3. Fernbedienung: H 650

TV (PioneerPDP-LX5090)



Geräteoptionen

- ☒ Eingänge anpassen
- ☐ Betriebseinstellungen anpassen
- ☐ Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
- ☐ Tasten anpassen
- ☐ Dieses Gerät umbenennen
- ☐ Infrarotbefehle bestätigen
- ☐ Infrarotbefehle lernen
- ☐ Konfiguration für dieses Gerät wiederholen
- ☐ Erweitertes Setup für dieses Gerät
- ☐ Fehlerbehebung
- ☐ Dieses Gerät wie ähnliches Gerät einrichten

01-Eingangswahl.jpg (23.92 KiB) 1409-mal betrachtet

➡ Wenn bei dem Gerät nicht die Methode 2 benutzt wird, brechen wir hier ab, da diese Anpassung ausschließlich bei Methode 2 funktioniert.

Geräteeinstellung

➡ Wie wechseln Sie Eingänge mit der Originalfernbedienung von TV?

☐ Methode 1: Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung nur über eine Taste zur Eingangsquellenwahl verfügt und mit jedem Tastendruck die nächste Eingangsquelle (in einer festen Reihenfolge) gewählt wird.

☒ Methode 2: Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung über Tasten wie VIDEO 1 und VIDEO 2 und mit der Taste eine bestimmte Eingangsquelle gewählt wird.

☐ Methode 3: Wählen Sie diese Methode, wenn Sie einen Samsung-Fernseher haben oder Sie mit einer Taste ein Auswählmenü für Eingangsquellen öffnen, mit einer anderen Taste die Eingangsquelle wählen und mit einer dritten Taste die Auswahl bestätigen.

☐ Methode 4: Wählen Sie diese Methode, wenn Sie einen Toshiba-Fernseher haben oder Sie eine Taste drücken, um die Eingangsquelle anzuzeigen und eine weitere Taste, mit der Sie einen anderen Eingang wählen (den Durchschalten).



Nun wählen wir bei dem gewünschten Eingang aus der Befehls-Liste den Eintrag "-Keinen-" aus.

➡ Wählen Sie die Tasten der Fernbedienung, mit denen Sie die einzelnen Eingänge auswählen.

Eingangsquellen	Fernbedienungstaste
Input 1	-Keinen-
Input 2	SetInputType Input 2
Input 3	SetInputType Input 3
Input 4	SetInputType Input 4
Input 5	SetInputType Input 5
Input PC	SetInputType Input PC
Digital TV	SetInputType Tuner
Analog TV	SetInputType Tuner

⚠ Wenn als Befehl **-Keinen-** gewählt wurde, zeigt diese Konfiguration beim nächsten Aufruf den obersten Auswahl-Punkt an. Ein sicheres Zeichen dafür, dass beim letzten mal -keine- ausgewählt wurde. Also hier wieder **-keine-** auswählen!

➡ Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

➡ Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: Luigiano und 3 Gäste

[Portal](#) » [Foren-Übersicht](#)

Das Team • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | IceBlue Design by Abdul Turan

